

Mr. Darkside

Limited Edition

40 mm

EN | DE

1 Hour | Stunde
2 Minute | Minute
3 Second | Sekunde
4 Normal position | Normalposition
5 1st position | 1. Position

Automatic movement | Automatikuhrwerk
Miyota 8N24

Case thickness | Gehäusehöhe
12,8 mm

Circumference | Umfang
Adjustable length | Größenverstellbar

Weight | Gewicht
130 g

Band width | Armbandbreite
26 mm

Water resistance | Wasserdichtigkeit
5 ATM

Glass | Glas
Sapphire crystal | Saphirglas

Caseback | Rückseite Gehäuse
Metal and mineral glass |
Metall und Mineralglas

Closure | Verschluss
Butterfly clasp | Schmetterlingsverschluss

Band | Armband
Metal | Metall
Clasp pins | Spangenstifte

Luminescent elements | Leuchtelemente
Swiss Super-LumiNova®
Hands and markers |
Zeiger und Markierungen

Accuracy/Day	±40 sec.	**Running time**	42 Hours
Genauigkeit/Tag	±40 Sek.	**Laufzeit**	42 Stunden

Mr. Darkside

Limited Edition

40 mm



EN | DE

1 Hour | Stunde
2 Minute | Minute
3 Second | Sekunde
4 Normal position | Normalposition
5 1st position | 1. Position

Winding the watch
Wind the movement by turning the crown clockwise 40 times prior to wearing it. The movement will also wind automatically through regular use; however, after many hours without being worn it may be necessary to wind the movement again.

Setting the time
You can adjust the time by turning the crown in position one.

Questions & Answers
EN: https://holzkern.com/en-at/pages/faq

Uhr aufziehen
Drehe die Krone 40 Mal im Uhrzeigersinn, bevor du deine Uhr zum ersten Mal anlegst und sie beginnt zu laufen. Das Uhrwerk zieht sich nun durch deine Bewegung selbstständig auf. Sollte die Uhr mehr als 42 Stunden nicht getragen werden, wiederhole den Vorgang.

Uhrzeit einstellen
Du kannst an der herausgezogenen Krone durch Drehen die korrekte Uhrzeit einstellen.

Fragen & Antworten
DE: https://holzkern.com/de-at/pages/faq